

# アクアビーズアート★ キラキラビーズかみかざりセット

## とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

たいしょうねんれい さいいじょう  
対象年齢6才以上

※作り始める前に、この取扱説明書をよくお読みください。  
読み終わった後は大切に保管してください。(保護者の方とお読みください。)

アクアビーズアートは  
食べ物ではありません。  
口にいけないで  
ください。



ビーズには「苦味」がついています  
●ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ  
目的で「苦味」をつけてあります。  
●遊んだ後は、苦味成分が手に付着して  
いる場合がありますのでせっけんなどで  
しっかりと手を洗ってください。  
※苦味の成分は健康に影響のない成分  
(デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

ビーズの色みは生産ロットにより、多少  
異なる場合がありますがご了承ください。

## セット内容

### ①まるビーズ (5mm) ●

しろ……約40個


### ②キラキラビーズ ●

ピンク……約65個    きいろ……約80個    あお……約50個  
あか……約60個    みどり……約65個    むらさき……約110個  
オレンジ……約50個


### ③かみかざりパーツ



大×1個




中×1個



小×1個

### ④イラストシート…4種×各1枚



### ●取扱説明書(本書)×1枚

※ビーズは、イラストシートのデザインを  
1つずつ作る量です。

この商品はアクアビーズアートの別売り商品です。この商品だけでは遊べません。

## 遊ぶのに必要なもの

### ①ビーズトレイ

別売りの①②を用意するか、もしくは①②が  
セットされたアクアビーズアート商品と  
一緒に遊んでください。

### ②きりふき(市販のものでもよい)



## △耳に入れる事故に注意

●ビーズを絶対に耳に入れないで  
ください。万一、耳に入れた  
場合には直ちに医師に相談  
してください。

エポック社では製品の成分等、その安全性につきましては万全な  
品質管理体制を敷いておりますが、お子様がビーズを誤って  
耳に入れ、事故に至るケースも考えられますので、十分ご注意  
ください。万一の場合は、無理に取ろうとせずに、必ず専門の  
医師に相談していただくとともに、私どものお客様サービス  
センター(Tel.029-862-5789)までご連絡ください。また、  
私どものホームページでも情報を提供いたしております。

- 水を使うので、濡れてもよい場所で  
遊んでください。
- 汚れてもよい服装で遊んでください。
- 濡れている場所や、濡れた手で遊ば  
ないでください。

## △警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に  
与えないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを耳、鼻、目などに入れないように注意し  
てください。万一、耳、鼻、目などに入ってしまった場合は無理に取ろうとせずに、医  
師に相談してください。
- ビーズや作品は口の中に絶対に入れないでください。万一飲み込んだ場合は大量の  
水を飲ませ、医師に相談してください。

## △注意(ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚に異常を感じた時は使用を  
中止し医師に相談してください。
- ビーズをさわった手で目をこすったりしないでください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服などに付いた時は、水で洗い流して  
ください。
- 作ったかみかざりを頭につけたまま運動したりしないでください。思わぬ事故の恐れ  
があります。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被った  
り、顔を覆ったりしないでください。

## 使用上の注意

- 破損、故障、変形の原因になりますので、できあがった作品やかみかざりパーツには無理な力を加え  
ないでください。
- ビーズは別売りの「ビーズトレイ」の上で使用してください。
- 傾斜のない平らなところで遊んでください。
- 《本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に注意してください》
- ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などにつけないように注意してください。色が付着して落ちにく  
くなる場合があります。
- 水を使用しますので、水がこぼれても良い場所で遊んでください。また遊んだ後は、タオルなどで十分  
に拭き取ってください。
- ビーズの変形の原因になりますので、ビーズを水に濡らさないように、十分注意してください。
- 高温・多湿の場所での使用や保管は行わないでください。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。ビーズや作品は直射日光を避け、できる  
限り光の当たらない場所に保管してください。
- 濡れた手でビーズをさわらないでください。汚れてもよい服装で遊んでください。

## 一お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、  
より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、生産  
ロットにより多少仕様異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を  
期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

(株)エポック社 お客様サービスセンター

TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけください。)

[電話受付時間]月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

©2013 EPOCH CO., LTD.  
MADE IN CHINA

発売元

EPOCH 株式会社 エポック社  
東京都台東区駒形2-2-2


作品のつくり方は  
ウラをみてね!



# アクアビーズアートで作品をつくろう！


●「ビーズトレイ」と「きりふき」をご用意ください。

## ①「ビーズトレイ」に「イラストシート」を図のようにセットします。




※トレイのくぼみとイラストシートのイラストがずれているときはイラストシートを上下反対にしてください。  
※「ビーズトレイ」のかわりに「ビーズプレート（別売り）」も使えます。

## ②イラストに合わせてビーズをおきます。



## ③ならべたビーズの上から「きりふき」で水をかけます。 きりふきはビーズから10cmぐらいはなしてください。 ビーズ全体に水がかかるようにしてね！



水はたっぷりかけてね！

水が少ないと作品がこわれやすくなります。図のように作品全体に水をかけてください。



水がたりない！  
ビーズの表面にしか水がかかっていないとこわれやすくなります。



ちょうどよい！  
ビーズとビーズが水しっかりとつきます！

## ④水をかけたら、かわくまでさわらないでね！


水をかけたら、かならず1時間以上さわらずにかわかしてください！  
完全にかわいてから、ゆっくりはがしましょう。



かわくまでさわらないで！

## ⑤作品がそらないようにするには・・・


作品がかわいたら、ゆっくりビーズトレイからはがして、うらがえします。うらがえた作品に、もう一度、水をかけてかわかします。作品を平らな所に置き、上に雑誌などの平らなおもしをのせます。




## かみかざりパーツに作品をセットしてみよう！

かみかざりパーツに作品をセットするときは、作品をナナメから入るとセットしやすいよ！

### かみかざりパーツ大




### かみかざりパーツ中・小



## かみかざりパーツの使い方

かみかざりパーツの留め具の先をイラストのようにあけて、髪の毛をはさんでください。

※髪の毛につけるとときに、はさみこむ髪の毛の量が多いと留まらないことがありますので、留まるように調整してください。



## あそびおわったら

- ビーズトレイを水でよく洗ってください。
- きりふきの中の水をすて、かわかしてからしまってください。
- 溶けたビーズが手についた時は、せっけんなどで手をよく洗ってください。

## 作品の保管

- 作った作品は水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。手にくっついったり、こわれる場合があります。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。直射日光をさけ、できる限り光の当たらない所に保管してください。